

sturm!
нас рекомендуют друзьям

1092-ID-03

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Инструкция по безопасности



1092-ID-03-M-XXXX-2211



СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности.	
Общие указания мер безопасности	3
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию	
Область применения назначение	5
Внешний вид	6
Технические характеристики	6
Сборка оборудования	7
Указания по работе	8
Техническое обслуживание	8
Гарантийное обязательство	8
Срок службы	9
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя	9
Критерии предельных состояний	9
Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии	9
Хранение	9
Транспортировка	10
Утилизация	10
Информация для покупателя	10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Пользуясь инструментом, чтобы не подвергаться опасности травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с инструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.
- Не подпускайте детей и посторонних лиц к стойке для дрели в процессе его работы.
- Отвлечение внимания может привести Вас к потере контроля над инструментом.

2. Личная безопасность.

- Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, которая предотвратит контакт всех частей тела оператора с пылью и мелкими частицами, а также защитит от представляющих опасность предметов (защитные перчатки, защита лица или защитные очки, щитки для ног, защита туловища – например, защитный фартук, при необходимости - защита органов дыхания).
- Необходимо использовать подходящую одежду (т. е. плотно прилегающую, но не затрудняющую движений). Не надевайте шалей, галстуков, украшений и прочих предметов одежды, способных зацепиться за подвижную часть инструмента.

3. Указания мер безопасности для стойки.

Прежде чем приступить к работе:

- Проверьте кнопку выключателя и провод электрически дрели. При монтаже /демонтаже дрель должна быть выключена и отсоединена от сети.
- Проверьте правильность закрепления дрели на стойке, а также сверла в патроне. При необходимости заточите или замените сверло.
- Проверьте положение сетевого шнура, исключите его положение в области сверления.
- Проверьте стойку на наличие видимых механических повреждений и свободный ход движущихся деталей.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для затяжки резьбовых соединений.
- Не подвергайте изделие чрезмерным механическим воздействиям. С помощью стойки запрещается выполнять прессовочные и штамповочные работы.
- После окончания работы выключите дрель и отсоедините шнур от сети.

При работе строго соблюдайте требования безопасности:

- Предписания и рекомендации по технике безопасности изготовителя, применяемого электрического инструмента, режимы работы, технологию и требования безопасности для выполняемого вида работы.
- При поломке или заклинивании сверла моментально остановите дрель.
- Запрещается самостоятельно изменять конструкцию стойки для дрели, а также использовать его не по назначению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель! Компания •**Sturm!** благодарит Вас за приобретение данного инструмента. Изделия под торговой маркой •**Sturm!** постоянно совершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с инструментом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие представляет из себя вспомогательный инструмент для ручных электрических и аккумуляторных дрелей с посадочным диаметром шейки 43 мм.


Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40°C и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

ВНЕШНИЙ ВИД

Верхний упор

- A. Верхние заглушки
- B. Кронштейн подвижный
- C. Направляющая
- D. Винт фиксирующий направляющую
- E. Основание
- F. Рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	1092-ID-03
Максимальный посадочный размер	Ф43 мм
Максимальный ход стойки	210 мм
Размер основания	143X143 мм

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для сборки стойки необходимо вставить направляющие (5) в предназначенные отверстия как это показано на рис.1 и зафиксировать с помощью винтов (7)

1 Верхние заглушки	7 Винты фиксирующие направляющие
2 Винт фиксирующий подвижный кронштейн	8 Основание
3 Подвижный кронштейн	9 Насадка для сверления цилиндрических предметов
4 Винты посадочного отверстия	10 Отверстие для фиксации стойки к верстаку
5 Направляющая	11 Рукоятка
6 Фиксатор хода движения	12 Пружины направляющей




Рис.1

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

1. С помощью специально предназначенных отверстий (10) надежно закрепите стойку для дрели на устойчивом верстаке либо прочной, ровной и нескользящей рабочей поверхности. Это исключит опрокидывание стойки в процессе сверления. (Винты М8 в комплект не входят.)
2. Установите дрель на предназначенное отверстие, затяните винты (4) при необходимости. **Важно:** размер посадочного отверстия 43 мм.
3. Для того чтобы скорректировать глубину сверления установите фиксатор (6) на желаемой высоте
4. Для того чтобы установить кронштейн на желаемой высоте используйте винт (2)
5. Используйте насадку (9) для сверления цилиндрических предметов, труб.
6. Периодически смазывайте направляющую колонну (5) машинным маслом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Данное изделие не нуждается в специальном техническом обслуживании. Содержите изделие в чистоте от пыли и загрязнений. Протирайте инструмент сухой тряпкой.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На данную продукцию устанавливается гарантия 6 месяцев со дня продажи. По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, обращайтесь к фирме продавцу. В течение срока гарантии покупатель оборудования имеет право бесплатно устранить дефекты оборудования или обменять его на новое при условии, что дефект возник по вине производителя. Техническое освидетельствование оборудования на предмет установления гарантийного случая осуществляет производитель. Если неисправность возникла по вине покупателя, гарантия аннулируется.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не использовать с поврежденными сверлами или поврежденным корпусом. Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Импортер: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Московская область, городской округ Раменский, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, этаж 3, ком. 319.

Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru

Дата изготовления указана на упаковке

